


## JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS



### Modelo No:

WM275P2CGL-DC (Natural)  
WM275E-CGL (Nogal Oscuro)  
WM275ECGL-DC (Nogal Oscuro)

### CÓDIGO UPC:

WM275P2CGL-DC : 0-65857-15041-4  
WM275E-CGL : 0-65857-15672-0  
WM275ECGL-DC : 0-65857-15039-1

### NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CONTIENE INFORMACIÓN DE  
SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR  
FAVOR LÉALA Y CONSÉRVELA  
PARA REFERENCIA FUTURA.

### NÚMERO DE LOTE:

(Tomado del cartón)

Fecha de compra:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Descubra  
sus estilos

Vea nuestro video de  
instrucciones para obtener más  
información sobre cómo montar  
sus nuevos muebles:

[DorelLiving.com/5pcDining](http://DorelLiving.com/5pcDining)

### **NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.



Tel #: 1-800-295-1980  
Correo electrónico: [das@dorel.com](mailto:das@dorel.com)  
Fax #: 514-353-7819

## SERVICIO A LA CLIENTELA

Si faltan piezas o tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡primero contacte nuestro representante de servicio a la clientela!



**LLAME AL 1-800-295-1980**

También puede pedir piezas escribiendo a la dirección indicada abajo. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

**Departamento de Servicio a la Clientela No. 413**

**12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100**

**Montreal, Quebec**

**Canadá H1G 3L1**

**Correo electrónico: [das@dorel.com](mailto:das@dorel.com)**

## **ADVERTENCIA**

\*Examine todas las piezas antes de armarlo, para asegurarse de que no estén dañadas. Si alguna de ellas falta o está dañada, por favor contacte con el Servicio a la Clientela para obtener piezas de recambio. En el caso de que la tapa de la mesa esté dañada, el juego debe ser devuelto al lugar de compra para cambiarlo.

\* El armado y la manipulación pueden requerir dos personas.

\* El tiempo de armado se estima en 45 - 60 minutos.

\* Para evitar que se raye, por favor retire todo el embalaje y ármelo sobre una superficie limpia y suave.

\* Lea bien todas las instrucciones antes de armarlo.

\* No use herramientas eléctricas.

\* **PRECAUCIÓN:** Requiere ser armado por un adulto.

\* El destornillador en cruz no está incluido.

\* Evite exponer la madera a cualquier tipo de humedad o al calor directo que pueden dañar la madera.

## **CUIDADO Y LIMPIEZA**

Regularmente, limpie la mesa con un paño suave y seco para evitar que el polvo se acumule. De vez en cuando puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquela inmediatamente y lístrela suavemente, siguiendo la veta. Evite usar productos de limpieza ásperos o abrasivos. Utilice posavasos para evitar que se formen marcas de humedad y posafuentes para proteger la superficie de recipientes calientes. Cubra las extensiones (si las tiene) con una tela suave para protegerlas antes de guardarlas. No deslice objetos sobre la superficie, siempre levántelos.

## **MANTENIMIENTO**

Verifique las arandelas/tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

## **GARANTÍA LIMITADA**







Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquiera de esos defectos. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida únicamente si se presenta una prueba de compra. Esto se limita solamente a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos de los muebles y no incluye el trabajo de armado. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido armado de manera inadecuada, sujeto a un mal uso o abuso o que haya sufrido cualquier tipo de alteración o reparación. Esta garantía le da las derechas legales específicas y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado al estado.



**ADVERTENCIA: Si este producto se ha dañado,  
y/o sus componentes están rotos o faltan, NO LO  
USE.**










# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC / WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

## LISTA DE TORNILLOS




<p>1</p>  <p><math>\Phi 1/4" \times 1-1/4"</math></p>	<p>2</p>  <p><math>\Phi 5/32" \times 1-1/8"</math></p>	<p>3</p>  <p><math>\Phi 1/4" \times 1/2"</math></p>
<p>PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 8 PZAS</p>	<p>TORNILLO EN CRUZ DE CABEZA EMBUTIDA - 16 PZAS</p>	<p>PERNO DE CABEZA HEXAGONAL</p>
<p>4</p>  <p><math>\Phi 1/8" \times 5/8"</math></p>	<p>5</p> 	<p>6</p>  <p><math>\Phi 1/4" \times 2-1/8"</math></p>
<p>TORNILLO EN CRUZ DE CABEZA REDONDA 4 PZAS</p>	<p>LLAVA ALLEN 1 PZA</p>	<p>PERNO DE CABEZA HEXAGONAL</p>

# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC / WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

## LISTA DE PIEZAS

<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 
RESPALDO - 4 PZAS	PATA IZQUIERDAS - 4 PZAS	PATA DERECHAS- 4 PZAS
<b>D</b> 	<b>E</b> 	<b>F</b> 
SOPORTE PARA EL ASIENTO - 4 PZAS	BASE TUBULAR - 4 PZAS	ASIENTOS- 4 PZAS
<b>G</b> 	<b>H</b> 	<b>I</b> 
PATAS DE LA MESA - 2 PZAS	BORDES LATERALES - 2 PZAS	TAPA DE LA MESA - 1 PZA


# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC



## ETAPA 1

Arme dos patas de la mesa (G) y dos bordes laterales (H) con pernos de cabeza hexagonal (6) y (3). Utilice la llave Allen (5) para ajustar los bulones.

# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC




## ETAPA 2

Coloque la tapa de la mesa (I) boca abajo sobre una superficie plana y suave. Coloque la estructura de la mesa armada previamente boca abajo sobre la tapa de la mesa, y ubíquela en el centro de la tapa de la mesa. Utilice un destornillador en cruz (no incluido) para instalar los tornillos en cruz de cabeza redonda (4).

NOTA: Los tornillos en cruz de cabeza redonda (4) perforarán sus propios agujeros. No utilice un destornillador eléctrico para instalar los tornillos y no los ajuste

# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC




## ETAPA 3

Fije la pata izquierda (B) y la pata derecha (C) al respaldo (A) con los pernos hexagonales de cabeza (3). Utilice una llave Allen (5) para ajustar los pernos.

**NOTA:** No ajuste los pernos a fondo. Los pernos medio flojos lo ayudarán a armar otras partes en las etapas sucesivas.

# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS

## WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC



### ETAPA 4


Fije el soporte del asiento (D) a las patas (B) y (C) con los pernos de cabeza hexagonales (1). Utilice una llave Allen (5) para instalar los pernos.

**NOTA:** No ajuste los pernos a fondo. Los pernos medio flojos lo ayudarán a armar otras partes en las etapas sucesivas.



# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS

WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC




## ETAPA 5

Fije la base tubular (E) a la estructura de la silla con los pernos de cabeza hexagonal (3). Utilice una llave Allen (5) para instalar los pernos.

**NOTA:** Las abrazaderas para armar de la base tubular (E) deben ser colocadas de manera que sigan el ángulo con las patas de la silla. Esto determinará si están hacia arriba o hacia abajo. Ajuste todos los pernos instalados previamente en las etapas 1, 2 y 3.

# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC



## ETAPA 6

Coloque el asiento (F) y la estructura de la silla boca abajo sobre una superficie suave y plana. Coloque el asiento (F) en la estructura de la silla con los tornillos en cruz de cabeza embutida (2). Utilice un destornillador en cruz (no incluido) para instalar los tornillos. Repita las etapas 1 a 4 para armar las otras sillas.


**NOTA:** Los tornillos en cruz de cabeza embutida (2) perforarán sus propios agujeros. No use un destornillador eléctrico para instalar los tornillos y no los ajuste demasiado.

# JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC



**PRECAUCIÓN:** Esta unidad está prevista únicamente para ser usada con los productos y el peso máximo indicados. El usarla con otros productos más pesados que el peso máximo indicado puede provocar inestabilidad y causar heridas.

Peso máximo admitido



¡Ya está! Usted acaba de armar su juego de comedor.

**NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.



Tel #: 1-800-295-1980  
Correo electrónico: [das@dorel.com](mailto:das@dorel.com)  
Fax #: 514-353-7819

MODELO #: WM275P2CGL-DC / WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

# Servicio a la clientela

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA**

**POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DE SERVICIO A LA CLIENTELA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI FALTA UNA PIEZA O ESTÁ DEFECTUOSA.**

Número de teléfono del Servicio a la Clientela 1-800-295-1980  
Número de fax del Servicio a la Clientela 514-353-7819      Correo elect: [das@dorel.com](mailto:das@dorel.com)

Fecha de pedido:

Nombre:

Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y Estado:

Código postal:

Teléfono para llamar de día:  
(incluyendo código regional)

Fecha y lugar de compra:

Descripción de pieza(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKU)

Dirección postal del Servicio a la Clientela:

Departamento de Servicio a la Clientela No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canada, H1G 3L1